

CASIO

1995年9月現在 MO9509-040001A

LOOPY



トリアムキーン

小金ちゃんファッションパーティー

とりあつかいせつ めい しょ 取扱説明書

XK-403

本機をご使用になる前に、必ず、本書をお読みください。
本書は、お読みになった後も、大切に保管してください。

CASIO

・も・く・じ・

おうちの人に読んでもらってください	2
シールを作る前に	4
ゲームの世界	6
こんなシールが作れるよ!	8
コントローラーの使いかた	9
ゲームのはじめかた/ストップのしかた	10
えらびながらゲームはすすむよ	11
ヒントとポイント	12
文字の入れかた	14
シールの作りかた	21
シールをはってね	23
アフターサービス	24
カシオサービスセンター	25

おうちの人に 読んでもらってください

健康上のご注意

- ▶ ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こすひとがいるという報告があります。
このような症状のある方がお使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。
- ▶ また、本機を使用中にこのような症状がおきた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けて(受けさせて)ください。
- ▶ 本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10～15分の休憩をとるようご注意ください。
- ▶ 「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避けるようご注意ください。
- ▶ テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご注意ください。

ご使用上の注意

- ▶ ご使用後は、SV-100のACアダプターをコンセントから必ず抜いてください。
- ▶ 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。
- ▶ 端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。
故障の原因になります。

- ▶ シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。
- ▶ カセットの着脱時には必ずSV-100の電源を切ってください。

テレビとの接続

- ▶ 「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。
接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

ドリームチェンジやシールカートリッジの着脱

- ▶ 「ドリームチェンジやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。
着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さいお子様のご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。
接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

メモリーバックアップ機能

- ▶ このROMカセットには、「ゲームの途中経過」をきろくしておくメモリーバックアップ機能がついています。
しかし、「むやみに電源スイッチをON/OFFした」、「ROMカセットの着脱方法を誤った」、および「故障・修理」などのときは、きろくされていた内容が消えてしまいます。ご注意ください。

本文中にも、「保護者の方々へ」という項目で、注意を記載しています。

お使いになるお子様に、教えてあげてください。


つくまえ シールを作る前に

かならず、まもってね


- ◆ 1時間あそんだら、
10~15分、おやすみしてね。




- ♣ テレビがめんからは、
できるだけはなれてあそんでね。



- ♠ 「つかれているとき」や「ねむいとき」は、
あそばないでね。




- ♥ つかっているときにからだのぐあいが
おかしくなったら、つかうのをやめて
おうちの人にそうだんしてね。



おうちのひとに聞いてね

- ? きかいが、きちんとテレビにつながってるかな?



- ? 「ドリームチェンジ」と「シールカートリッジ」が
きちんときかいにとりつけてあるかな?



ほごしゃかたがた 保護者の方々へ

「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が
行なってください。
接続についてよく理解されていないお子様などが行なう
と、感電などの重大事故が発生する危険があります。
また、「ドリームチェンジやシールカートリッジの着脱」
はきちんと行なってください。
誤った着脱方法は、故障の原因になります。特に幼いお
子様のご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の
方々が一緒に行なうようにしてください。
接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明
書をご覧ください。

ゲームの世界

「え…わたしがモデルに!?!」キミにチャンスがやってきた！
 レッスンを受けてセンスをみがいて、キミはどんどん売れ
 っ子モデルになっていく。「いつかは花のスーパーモデル
 に…」夢をかなえるためだ、どんなにつらいレッスンだっ
 てキミはくじけないよね？そしてその夢が、いつしかキミ
 と天国のパパをつなぐ強いきずなに変わっていく……

コキンちゃん (本名：小金井太滋)

キミをきたえてくれるスクールの先生だ。ちよっ
 とだけきびしいけど、負けずにがんばれ！



山波ケンタ

キミのマネージャーだよ。おも
 しろいおじさんさ。



ナターシャ

ライバルその1だ。すこし恐そ
 うだけど、ほんとうは親切な女
 子なんだ。



レイチェル

ライバルその2だ。負けすぎら
 いで明るくて、いつもとっても
 元気なのさ。



主人公は、わ・た・し！

名前や性格を、キミ自
 身に変えることができ
 るよ。

ロバート=サワグチ

キミの才能を見つけてくれたカ
 メラマン。とってもやさしいひ
 とだよ。



パパ

天国にいるパパ。がんばるキ
 ミをみまもっていてくれとい
 るにちがいない。



いつかは、海外に
 だって行けるようにな
 るんだ。



ママ

やさしいママ。いつもキミを
 応援してくれるよ。



ダク


外国で出会ったナゾの
 魔法使い。じつは…



こんなシールが作れるよ!

標準シールカートリッジ (XS-11) をつかってね。


がんばるキミにごほうびとして、ときどきシールが出てくるよ。かならずシールカートリッジをセットしておいてね。



こういう画面のときシールが作れるよ。

(シールについては21~23ページでくわしくせつめいしてあるよ)

コントローラーの使いかた



キー…… なにかをえらぶときに押しおいてね。メッセージの中では、 $\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow$ であらわされるよ。

A ボタン… ∇ があらわれているときや、なにかを決めるときに押しおいてね。

B ボタン… キャンセルするときに押しおいてね (できないときもあるよ)。

C ボタン… ドリームチェンジでは使わないよ。

D ボタン… スナップ写真^{しゃしん}をシールにするときに押しおいてね。

L **R** は13ページでせつめいしてあるよ。

∇ があるときは **A** を押しおいて!!

あーあ、やっとテストも終わったし、少し町をぶらぶらして帰ろうと ∇

ぜったいだよ。押しおかないとゲームは進まないよ。


ゲームのはじめかた/ ストップのしかた



どんなことをしたかを、日記帳に書いていくんだ。

スイッチオン!

START を押す



- 新しくはじめるとき
- ストップしているゲームをつづけるときの
- 書いてあることをべつの日記帳にコピーするとき

● 日記帳に書いてあることを消すとき

かならずどれかを消さなきゃいけない。キャンセルできないよ!

日記帳が3つとも書いてあるときは、
どれかひとつを消さないと、新しい日記は書けないよ!

ストップのしかた

ゲームは、「家」に帰ってからストップするよ。




日記帳を書いてから眠ると...




スイッチオフ!

えらびながらゲームはすすむよ



右側に出ることばを「できること」ってよぶよ。この中からえらぶんだ。



ここを押すとえらべるよ。

できること

ゲームをストップするよ	やめる	きかえるのをやめるよ
きかえるよ	きかえる	けしきをかえるよ
かいがい 海外に行くよ	ほしき	ほかの場所へ行くよ
きゆうけい 室に行くよ	外に出る	コキンちゃんに教えてもらうよ
コキンちゃんに見てもらおうよ	くうどう	服をデザインするよ
服の種類をえらぶ画面上にもどるよ	レッスン	種類をもっとこまかくわかるよ
	きゆうけい	家に帰るよ
	デザイン	シールを作るよ
	どう?	
	すすむ	
	もどる	
	さきまい	
	ストップ	

かってに画面がうごいている!?


START を押さないでいたときだよ。
ゲームをはじめるときは、START を押してね。

ヒントとポイント

くりかえすことがなにより大切。^{たいせつ}

センスがあがれば、しぜんにつぎのステップにすすめるよ。

☀️ バイトやレッスンや仕事がおわったら、かならず家へかえること。そうしないとゲームがすすまないよ。




スタジオロバート

あそんでばかりいると、いつまでも次のステップにすすめないぞ。アルバイトにがんばって！



モデルスクール




デザインスクール

レッスンをきちんと受けて、何回もきがえてコキンちゃんに見てもらおうこと！

ここでサボると、あとで困ることになるよ。
まじめに勉強しよう。

☀️ とくにデザインスクールでは、何回もくりかえして、コキンちゃんのアドバイスをしっかりおぼえよう！そうしないと、いつまでもそつぎようできないよ！




きゆうけい室
(ホテルスクール・デザインスクール)

きゆうけい室にもヒントはあるぞ！ライバルたちからじょうほうを聞きだそう！



プロダクション

どんどん仕事をしよう！デザインスクールに入ってから、仕事はできるよ。仕事で行った都市にしか、あそびに行くことはできないんだ。



くうこう

このマークがついている都市に行けるんだ。

がんばってれば、海外へあそびに行けるようになるんだ。ロバートさんとくうこうから出かけよう（ひとりでは行けないから、スタジオロバートによってね）。ただし、仕事で行ったことのある都市だけにしか行けないよ。



ここを押すと、ちがう都市が出てくるよ。

🕒🕒 ってなあに？

服とかをえらんでいるときに出てくるんだ。

🕒 ボタンを押すと、前に出ている服がまた出てくるよ。



🕒 ボタンを押すと、ちがう服が出てくるよ。

もじ い 文字の入れかた

■があるところに文字が入るよ。



■ががさなっている文字が入るんだ。



でえらんでから...

Aを押すと入るよ。

もじ い 文字を入れおわったら...



「おわり」をえらんでから...



Aを押すよ。




Aを押すよ。

1 「りえ」と入れる(ひらがなのとき)

さいしょから文字が入っているけど、気にしないでね。



「か」はいらないから...



ないときは18ページを見てね。

4 がないとき文字を消したい

がないときは15ページを^み見てね。

わたしが1
ばんキレイ
なの！^リフ
は、かえら
れるよ。

これを消したい！

消しはじめる文字に^けを^もあわせて...

あいうえおはひふへほ
かきくけこまみむめも
さしすせそやゆよ。
たちつてとらりるれる
なにぬねのわをん。
あいうえおやゆよっか
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z ☆ ★
- | 前次 ↑ ↓ ← →

A

わたしが1
ばんキレイ
なの！^リフ
は、かえら
れるよ。

を
^{ひだり}左にうごかすときは ←
^{みぎ}右にうごかすときは →
^{うえ}上にうごかすときは ↑
^{した}下にうごかすときは ↓

あいうえおはひふへほ
かきくけこまみむめも
さしすせそやゆよ。
たちつてとらりるれる
なにぬねのわをん。
あいうえおやゆよっか
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z ☆ ★
- | 前次 ↑ ↓ ← →

A

わたしが1
ばんキレイ
なの！^フ
は、かえら
れるよ。

ぜんぶの文字が消えるまで空白を^{くわく}入れてね。

5 まちがえちゃった…ときは

「りえ」って入れたいのに、^{りお}になっちゃった！
……でも、^{だ・い・じょ・う・ぶ。}

^{りお}

あいうえおはひふへほ
かきくけこまみむめも
さしすせそやゆよ。
たちつてとらりるれる
なにぬねのわをん。
あいうえおやゆよっか
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z ☆ ★
- | 前次 ↑ ↓ ← →

A

^り

を
^{ひだり}左にうごかすときは ←
^{みぎ}右にうごかすときは →
^{うえ}上にうごかすときは ↑
^{した}下にうごかすときは ↓

あいう^えおはひふへほ
かきくけこまみむめも
さしすせそやゆよ。
たちつてとらりるれる
なにぬねのわをん。
あいうえおやゆよっか
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z ☆ ★
- | 前次 ↑ ↓ ← →

A

^{りえ}

6 セリフには漢字も入れられるよ



A



ないときは、漢字は入れられないよ。



●ちがう漢字を出したいときはこれをえらんでね。

●前に出た漢字をもういちど出したいときはこれをえらんでね。

●ひらがなにもどすときはこれをえらんでね。


ひらがなと同じようにして漢字を入れてね。

シールの作りかた



さつえいやスナップでどんなシールが作れるかは、8ページを見てね。

◎シールを作るまえに、SV-100に標準シールカートリッジ (XS-11) をセットしておいてね。



スナップ

D → スナップ → A → プリントされるよ

へんなメロディがきこえてきたら...

- ・シールカートリッジはセットされている?
- ・シールがおわっていない?
- ・シールが出口につまんでいない?

SV-100の取扱説明書をよく読んでたしかめてね。

さつえい


1



2



A



プリントされるよ ←

3



で [] を
うごかしてから A
を押してね。

[] があるところをえらぶとなにができるのかを、せつめいしてくれるよ (ズームさつえいもできるよ)。

◎でてくるメッセージをよくよんでそうさしてね。

シールをはってね


シールは、次のようなところには、はることができないの。

- ひょうめんが、ザラザラしているところ
- 水、あぶら、ほこりなどがついているところ

シールは、次のようなところにははらないでね。

- 人のからだ
- 「たべもの」や「のみもの」
- 「コップ」や「はし」など口のふれるもの
- たいようの光が、ながいじかんあたるところ
- 雨があたるところ
- シールをはると、ほかの人がこまるところ

シールを台紙からはがして、はるんだよ。



はったシールをはがすと、はがしたところにシールのノリがのこることがあるよ。

アフターサービス

●修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店またはカシオサービスセンターへご依頼ください。

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

●あらかじめご了承ください

- ・「修理のとき一部代替品を使わせていただくこと」や「修理に代わって同等品と交換させていただくこと」があります。
- ・お客様が保存した「データ内容」や「ゲームの途中経過」などについては保証いたしません。

●アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買い上げの販売店または本書に記載のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

そつぎょうテストにうからない!…ときは

あたらしい日記帳をひらいて、他人になりすましてもういちどさいしょからやりなおそう。モデルスクールとデザインスクールでレッスンをうけなおして「よし、もうだいじょうぶだ!」って言えるようになったら、もとの日記帳にもどってそつぎょうテストにチャレンジだ!!

カシオサービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

- | | |
|--|--|
| <p>北海道</p> <p>札幌 〒003 札幌市白石区菊水五条1-19-5
☎011-842-1231</p> <p>東北</p> <p>青森 〒030 青森市橋本2-13-4
☎0177-74-1920</p> <p>仙台 〒980 仙台市宮城野区榴岡5-1-35
☎022-256-8822</p> <p>山形 〒990 山形市諏訪町1-1-1
☎0236-23-4179</p> <p>関東</p> <p>宇都宮 〒320 宇都宮市西大寛2-1-3
☎0286-34-0398</p> <p>水戸 〒310 水戸市城南3-10-17
☎0292-25-6985</p> <p>高崎 〒370 高崎市新町67-1
☎0273-23-1511</p> <p>埼玉 〒331 大宮市大成町4-83
☎048-666-8567</p> <p>千葉 〒260 千葉市中央区神明町13-4
☎043-243-1755</p> <p>東京 〒101 千代田区外神田2-2-18
(修理) ☎03-5294-7011
(操作説明) ☎03-5294-7015</p> <p>秋葉原 〒101 千代田区神田佐久間町2-15
☎03-5820-9871</p> <p>多摩 〒190 立川市曙町1-22-17
☎0425-23-3990</p> <p>横浜 〒231 横浜市中区南仲通3-26
☎045-211-0821</p> <p>信越</p> <p>長野 〒380 長野市大字稲葉字日詰1592-1
☎0262-22-3322</p> <p>新潟 〒950 新潟市弁天橋通り3-9-12
☎025-287-1151</p> | <p>北陸</p> <p>金沢 〒920 金沢市南新保町ト52
☎0762-24-0061</p> <p>東海</p> <p>静岡 〒422 静岡市津島町16-23
☎054-281-8085</p> <p>名古屋 〒460 名古屋市中区栄4-6-15
☎052-263-0454</p> <p>近畿</p> <p>京都 〒600 京都市下京区五条通り堀川東入ル
☎075-351-1161</p> <p>大阪 〒530 大阪市北区天神橋6-3-16
☎06-352-7111</p> <p>神戸 〒650 神戸市中央区伊藤町119
☎078-392-2145</p> <p>中国</p> <p>岡山 〒700 岡山市西古松西町9-1
☎086-241-8471</p> <p>広島 〒733 広島市西区大芝2-14-10
☎082-230-5900</p> <p>四国</p> <p>高松 〒760 高松市今里町2-21
☎0878-62-5240</p> <p>九州</p> <p>福岡 〒812 福岡市博多区東比恵2-16-23
☎092-411-2939</p> <p>熊本 〒862 熊本市健軍1-38-7
☎096-367-0614</p> <p>鹿児島 〒890 鹿児島市郡元1-1-3
☎0992-56-3573</p> |
|--|--|

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO